

# Intensivreinigung

## des womanizers W100 und W500 Pro

- 1 Silikonkappe vom Gerät abnehmen.
- 2 Gerät einschalten und die 1. oder 2. Intensitätsstufe wählen.
- 3 Für eine Minute lauwarmes Wasser in die Druckkammer laufen lassen.  
Die Druckkammer ist 100% wasserdicht!



- 4 Gerät auf die höchste Stufe schalten und dabei ausschütteln.  
Das Gerät so lange eingeschaltet lassen, bis die durch das Wasser verursachten Geräusche nicht mehr zu hören sind.



- 5 Gerät ausschalten und außen abtrocknen.
- 6 Silikonkappe wieder aufstecken.
- 7 Fertig... Ihr womanizer ist nun wieder einsatzbereit.